

Vanosan

Sredstvo za čišćenje rezervoara i cevovoda u industriji mleka



Opis

Sredstvo za čišćenje, delovanjem natrijum hidroksida denaturiše mlečne proteine i uklanja ostatke iz rezervoara i cevovoda, ne stvarajući penu u formulaciji kaustične sode / hlora. Efikasan za uklanjanje ostataka mleka. Pogodan za upotrebu u tvrdj ili mekoj vodi. Može da se koristi kao deo alkalno-kiselih programa za pranje.

Način upotrebe

1. Čišćenje tankova recirkulacijom:

Odmah posle pražnjenja rezervoara, temeljno isprati čistom, hladnom vodom. Napraviti rastvor u odnosu od 200 ml na 40 litara vode na 70 °C, cirkulisati rastvorom 15-20 minuta i odložiti. Isprati bakteriološki ispravnom vodom i ispustiti kroz odvod.

2. Čišćenje muzilica:

Odmah posle muže očistiti sa spoljne strane opreme, npr, klastera. Temeljno isprati opremu čistom, hladnom vodom da bi se uklonilo preostalo mleko, omogućavajući da oteče do otpada. Napraviti rastvor u odnosu od 200 ml na 40 litara vode na 77-82 °C. Cirkulisati rastvorom po postrojenju ostvarujući oticanje jednog dela do otpada, do temperature pražnjenja od najmanje 50°C. Preostali rastvor recirkulisati 10 minuta. Odložiti rastvor na otpad. Nakon čišćenja, isprati postrojenje temeljno čistom, hladnom vodom i ispustiti kroz odvod.

3. Program naizmeničnog alkalno-kiselog pranja:

Napraviti rastvor u odnosu od 200 ml na 40 litara vode u vrelom ciklusu alkalnog pranja usmereno ka gore. Koristiti u skladu sa uputstvima na etiketi za kiselo hladno pranje odmah nakon pražnjenja rezervoara.

Hemijski sastav

Sadrži smešu natrijum-hidroksida, natrijum-hipohlorita i sekvestranata.



Podaci o proizvodu

Izgled:	Tečnost
Miris:	Hlor
Gustina (20°C):	1.210
Boja:	Bledo žuta
pH – 200ml na 40L:	11.50
Rok skladištenja:	12 meseci

Pakovanje

Pak:	Vel. Paleta
25lt	24 x 25lt
200lt	4 x 200lt

Proizvođač: Evans Vanodine International PLC, Brierley Road, Walton Summit, Preston, UK. PR5 8AH, qclab@evansvanodine.co.uk

Uvoznik: PHARMANIMA VET d.o.o.
Branka Krsmanovića br. 77, Paraćin,
broj telefona +381 35 567 634,
pharmanimavetpn@gmail.com

